



> Τεχνικό Φυλλάδιο

BLOC

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ



Unisex



BLOC 01
Σκούρο Μπλε
34/35 - 46/47



BLOC 02
Ανοικτό Μπλε
34/35 - 46/47



BLOC 03
Πράσινο
34/35 - 46/47



BLOC 04
Φούξια
34/35 - 42



BLOC 05
Λευκό
34/35 - 46/47



BLOC 06
Κίτρινο
34/35 - 42



Διαθέσιμο και χωρίς λουράκι



Διαθέσιμο και με οπές αερισμού (BLOC ανοικτό)

Διαθέσιμα μεγέθη: 34/35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47

• **BLOC** Λουράκι



BLOC

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ



BLOC Επαγγελματικά σαμπώ ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση και ευκολία συντήρησης.

Περιγραφή

Τα **BLOC** είναι μονόχρωμα επαγγελματικά σαμπώ, εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από πολυμερή υλικά, που περιλαμβάνουν:

- Αντιστατικό ένθεμα
- Λουράκι πτέρνας
- Οπές αερισμού

Χρήσεις

Τα **BLOC** είναι ιδανικά για τους επαγγελματίες που στέκονται πολλές ώρες όρθιοι και υποφέρουν από ενοχλήσεις στα πόδια ή κόπωση στα κάτω άκρα. Ειδικότερα συνιστώνται για χρήση σε:



Χειρουργικές Αίθουσες



Νοσοκομεία και άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα



Φαρμακευτικές Βιομηχανίες

Χαρακτηριστικά



Αποστειρώνονται

Κατασκευάζονται από ένα πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας που επιτρέπει τον κλιβανισμό τους μέχρι τους 134 °C.



Απορροφούν τους κραδασμούς

Μειώνουν, έτσι, τους μικροτραυματισμούς σε τένοντες, οστά και αρθρώσεις, και την αίσθηση της κούρασης των ποδιών.



Είναι αντιστατικά

Προάγουν την απαγωγή του στατικού ηλεκτρισμού.



Προστατεύουν

Αποτρέπουν την είσοδο υγρών στο εσωτερικό του σαμπώ.



“Αναπνέουν” *

Ρυθμίζουν, έτσι, τη θερμοκρασία και την υγρασία του ποδιού.



Έχουν προσαφαιρούμενο λουράκι **

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η άνεση και η σωστή στήριξη της πτέρνας, και το πόδι κρατιέται σταθερά μέσα στο σαμπώ.



Πλένονται

Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 90 °C.



Είναι αντιολισθητικά (SRC)

Η σόλα έχει σχεδιαστεί για να ελαττώνει τον κίνδυνο ολίσθησης.



Έχουν άρωμα λεμόνι

Είναι εμποτισμένα με απαλό άρωμα λεμονιού, γεμάτο φρεσκάδα.



Είναι Unisex

Μπορούν να φορεθούν και από άνδρες και από γυναίκες.

Υλικά και Τεχνολογίες



Κατασκευάζονται από **Steri-tech™**, ένα υλικό μη τοξικό που παρέχει αντίσταση στην απορρόφηση των οσμών, αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηριδίων/μυκήτων και αποστειρώνεται.



Ο ειδικός σχεδιασμός στο σημείο της πτέρνας παρέχει εξαιρετική άνεση.

* Ισχύει μόνο για τα ανοικτά BLOC.

** Ισχύει μόνο για τα BLOC με λουράκι.



Συμβατότητα με Τεχνικά Πρότυπα



CE

Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/EEC.



EN ISO

EN ISO 20347:2012 Παράγραφοι 5.2.2, 5.3.3, 5.3.4.2, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.8.1.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 6.2.2.2, 6.2.4.



SATRA

SATRA TM 158:1992 Πλύσιμο — 90 °C.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ανθεκτικά σε κλιβανισμό έως 134 °C
- Αντιολισθητικά (SRC)
- Ανθεκτικά στις εκδορές
- Ανθεκτικά στα απορρυπαντικά
- Ανθεκτικά στο λακτικό οξύ
- Ανθεκτικά στα υγρά (π.χ. διεύδυση αίματος)
- Ανθεκτικά στα χημικά
- Ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό
- Ανακυκλώσιμα

Φροντίδα και Καθαρισμός

Πλύσιμο: Πλένονται στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 90 °C και αποστειρώνονται σε κλίβανο με ατμό θερμοκρασίας έως 134 °C.

Στέγνωμα: Σκουπίστε με ένα πανί ή στεγνώστε τα σε θερμοκρασία δωματίου.

Προσοχή

Τα **BLOC** αντέχουν σε πολλές αποστειρώσεις στον κλίβανο, αλλά η ανθεκτικότητά τους μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με τις παραμέτρους αποστείρωσης και τον αριθμό των κύκλων αυτής.

Επίσης, αντέχουν πολλαπλές πλύσεις στο πλυντήριο σε θερμοκρασία 90°C. Δεν συνιστάται η χρήση λευκαντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της πλύσης στο πλυντήριο στους 90 °C. Η αντοχή του υλικού **Steri-tech™** στο πλύσιμο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

- Το είδος του απορρυπαντικού
- Τη συγκέντρωσή του
- Τη διάρκεια της πλύσης
- Τη θερμοκρασία
- Τη φυσική καταπόνηση κατά τη διάρκεια των πλύσεων

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από:
WOCK® 2016 by Walkemore, S.A.

WOCK®
Professional Footwear

WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.