



Δισκία – Κόκκοι BIOSPOT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναβράζοντα δισκία και κόκκοι διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) για **απολύμανση** και **καθαρισμό** επιφανειών, δαπέδων, σκευών κλπ., για χρήση σε χώρους όπως εργαστήρια, κλινικές, χειρουργεία, χώρους προετοιμασίας τροφίμων, ξενοδοχεία, σχολεία καθώς και για οικιακή χρήση.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BIOSPOT 1,1G (0,5g NaDCC)	Δοχείο 600 δισκίων
BIOSPOT 4,72G (2,5g NaDCC)	Δοχείο 100 δισκίων
BIOSPOT 9,7G (5,1g NaDCC)	Δοχείο 100 δισκίων
BIOSPOT GRANULES 500G NaDCC)	Δοχείο 500 γραμμαρίων

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η παρουσία του **Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου (NaDCC)** ως ενεργό συστατικό εγγυάται ευρύτατο μικροβιοκτόνο φάσμα. Τα προϊόντα BIOSPOT ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση για ασφαλή απολύμανση με ταυτόχρονη εύκολη χρήση και εύκολη αποθήκευση του προϊόντος, προσφέρουν το ενεργό χλώριο σε μορφή δισκίου. Παρουσιάζουν ισχυρή απολυμαντική δράση έναντι **Gram⁺** και **Gram⁻** βακτηρίων (EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615), **μυκήτων/ζυμών** (EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615), **μυκοβακτηριδίων** (EN 14348, EN 16615), **ιών** (EN 14476) και **σπόρων** (EN 13704, EN 17126), αποδεδειγμένη με εργαστηριακές μελέτες βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η μορφή του δισκίου εγγυάται την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου και την δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας. Η παρουσία των **3 βοηθητικών συστατικών (Διττανθρακικό Νάτριο, Ανθρακικό Νάτριο και Αδιπικό Οξύ)** εξασφαλίζει τον εύκολο αναβρασμό και τη γρήγορη χρήση του προϊόντος.

Το χλώριο θεωρείται από πολλούς Υγειονομικούς Φορείς (Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, κλπ.) ως το πιο αποτελεσματικό απολυμαντικό στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Ανά τον κόσμο προτείνεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και άλλους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς υγείας για χρήση κατά του HIV (AIDS), της Ηπατίτιδας Β', καθώς και για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό και προσθέστε τον αντίστοιχο αριθμό δισκίων στη σωστή ποσότητα καθαρού νερού βρύσης. Όταν το δισκίο διαλυθεί πλήρως, το διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση. Χλιαρό νερό ή ανάδευση επιταχύνει την διάλυση.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΙΑ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 g NaDCC)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εργαστηριακά σκεύη	2.500 ppm	1 δισκίο σε 600 ml νερό	Όλη τη νύχτα	Βυθίστε τα αντικείμενα στο διάλυμα
Ειδικοί χώροι (χειρουργεία, νοσηλευτικοί χώροι κτλ)	1.000 ppm	2 δισκία σε 3 λίτρα νερό	Χρόνος επαφής 15 λεπτά.	Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα. Σφουγγαρίστε τα δάπεδα με μέθοδο 2 κάδων
Είδη υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, αποχετεύσεις)	400 ppm	1 δισκίο σε 3,5 λίτρα νερό	Όταν δεν χρησιμοποιούνται	Ρίξτε το διάλυμα στα είδη υγιεινής
Χώροι παρασκευής τροφίμων, κοινοί χώροι	200 ppm	1 δισκίο σε 7,5 λίτρο νερό	Χρόνος επαφής 15 λεπτά.	Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα. Σφουγγαρίστε τα δάπεδα με μέθοδο 2 κάδων. Ξεβγάλετε προσεκτικά.
Σφουγγαρίστρες, πανιά καθαρισμού	60 ppm	1 δισκίο σε 25 λίτρα νερό	Χρόνος επαφής 30 λεπτά.	Βυθίστε τα σφουγγαρόπανα στο διάλυμα για να καθαρίσουν και να φύγουν οι δυσάρεστες οσμές. Ξεπλένετε και τοποθετήστε τις σφουγγαρίστρες ανάποδα για να στεγνώσουν.
Κηλίδες αίματος (για κηλίδες ούρων χρησιμοποιείστε κόκκους BIOSPOT για απορρόφηση και απολύμανση)	10.000 ppm	1 δισκίο σε 150 ml νερό	Χρόνος επαφής 10 λεπτά.	Ρίψτε το διάλυμα πάνω στο αίμα. Ελάχιστος χρόνος επαφής 10 λεπτά. Φορέστε γάντια και σφουγγαρίστε με πανί μίας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα.

* Για απορροτικό δράση έναντι *Cl. difficile* 2.000 ppm/5 λεπτά

Προσοχή! Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μετά την χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεπλένονται επιμελώς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Προσοχή: Το διάλυμα μπορεί να αποχρωματίσει τα υφάσματα.

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται σε μονάδες με χημικό και βιολογικό καθαρισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Χρησιμοποιείστε προστατευτικά μέσα (γάντια, ποδιά). Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης του προϊόντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απαιτείται η παρασκευή νέου διαλύματος μετά από **24** ώρες. Τα προϊόντα πριν την χρήση τους μπορούν να αποθηκευτούν για **5** χρόνια.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα αναβράζοντα δισκία και κόκκοι χλωρίου **BIOSPOT** σε σχέση με τα υποχλωριώδη, προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα:

- Είναι σταθερά για 5 χρόνια ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης.
- Προσφέρουν ακρίβεια στην ποσότητα ενεργού χλωρίου που περιέχουν.
- Είναι βολικά και εύκολα στην χρήση, απλά με την προσθήκη καθαρού νερού.
- Είναι οικονομικά στην χρήση. Τα δισκία παρέχουν ένα εύκολο σύστημα δοσολογίας που αποτρέπει την υπερδοσολογία, ένα σύνηθες φαινόμενο με το κοινό υγρό χλώριο. Επίσης, η χρήση δισκίων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της υποδοσολογίας.
- Είναι εύκολο να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν στους χρήστες χωρίς κίνδυνο διαρροής ή πιτσιλίσματος του χρήστη.
- Είναι πολύ πιο ασφαλή συγκριτικά με το υγρό χλώριο για τον χρήστη.
- Είναι λιγότερο διαβρωτικά από τα κοινά υποχλωριώδη διαλύματα. Πειράματα έχουν αποδείξει ότι σχεδόν όλα τα μέταλλα κοινής χρήσης είναι πιο εύκολο να διαβρωθούν από το υγρό χλώριο παρά από τα δισκία NaDCC.
- Διαθέτουν μεγαλύτερη βιοκτόνο δράση συγκριτικά με τα υποχλωριώδη διαλύματα, ειδικά παρουσία οργανικών ρύπων

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το προϊόν συνοδεύεται από τοξικολογικές μελέτες. Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται πάντα με τα προστατευτικά μέσα που αναγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Επίσης, το προϊόν συνοδεύεται από μελέτες οικοτοξικότητας που αποδεικνύουν την απουσία κινδύνου για το περιβάλλον όταν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το προϊόν συνοδεύεται από μελέτη που αποδεικνύει την απουσία διαβρωτικής δράσης σε έξι (6) διαφορετικούς τύπους μετάλλων. Επίσης, συνοδεύεται από μελέτη που αποδεικνύει την απουσία οξειδωτικών ιδιοτήτων εφόσον τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσεως.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Αποφυγή επαφής με οξειδωτικές ουσίες, οξέα και κατιονικά τασιενεργά. Επαφή με νιτρώδη παράγωγα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εύφλεκτα / καύσιμα υλικά. Οργανικά υλικά, έλαια, γράσα, πριονίδι, αναγωγικά μέσα, ενώσεις που περιέχουν άζωτο (το NaDCC μπορεί να παράγει τριχλωριούχο άζωτο το οποίο είναι εκρηκτικό), οξειδωτικές ουσίες, οξέα και αλκάλια, υγρές ή ελαφρώς υγρές συνθήκες. Η θέρμανση μπορεί να παράγει τα ακόλουθα προϊόντα: Μονοξειδίο του άνθρακα (CO). Οξείδια του αζώτου. Υδροχλώριο (HCl). Ισοκυανικά. Χλώριο.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από αναφλέξιμες ουσίες. Διατηρείτε το κλειστό σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τα παιδιά.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ. : Δισκία Biospot 1,1G NaDCC - 57926/17
Δισκία Biospot 4,72G NaDCC – 43617/16
Δισκία Biospot 9,7G NaDCC – 57920/17
Κόκκοι Biospot granules 500G - 43619/16